

Montageanleitung

Bolzen für Schaltwalze verschraubt (10069959)



AKF Fahrzeugteile GmbH
Dein Spezialist für Simson & MZ

Demontage:

- Motor muss komplett demontiert und zerlegt werden
- Gehäuse öffnen, alle Wellen entfernen
- Sicherungsblech Bolzen Schaltwalze umschlagen
- M8 Mutter lösen
- Bolzen auspressen.

Einbau Bolzen:

Es ist darauf zu achten, dass dabei die Dichtfläche zum Getriebeseitendeckel nicht beschädigt wird. Anschließend den neuen Schaltwalzenbolzen mit Lagerscheibe einpressen. Die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Das Spiel der Schaltwalze ist mit Anlaufscheiben auf unter 0,1mm ausgleichen.

Nach der Montage, falls notwendig, die Schaltung über die Schlitzmutter neu einstellen. Die Schaltung müsste nun spürbar knackiger und sauberer schalten.