

Montageanleitung

Schwenkhebel optimiert (10069955)



AKF Fahrzeugteile GmbH

Dein Spezialist für Simson & MZ

Demontage:

- Öl ablassen
- Kickstarter
- Schalthebel
- Schrauben Seitendeckel
- Getriebeseitendeckel
- Druckplatte Kupplung
- Kupplungspaket
- Kupplungskorb
- Feder, M6 Mutter, Rasthebel, Lasche
- Innerer Schalthebel
- Schaltwalze mit Schwenkhebel

Einbau des Schwenkhebel:

Der Lagerwinkel mit Mutter sowie die Schaltgabel am alten Schwenkhebel demontieren. Dazu die beiden Sicherungsscheiben $\varnothing 4$ und $\varnothing 6$ mm entfernen. Der Lagerwinkel mit Mutter und die Schaltgabel an den neuen Schwenkhebel mit den Sicherungsscheiben montieren. Die restlichen Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Nach der Montage, falls notwendig, die Schaltung über die Schlitzmutter neu einstellen. Die Schaltung müsste nun spürbar knackiger und sauberer schalten.